Altavoz Portátil BAMP-600

Gracias por elegir este altavoz portátil. Con el fin de ayudarle a disfrutar de su adquisición, le suministramos el presente manual. Por favor, lea atentamente este manual, que incluye información sobre el producto y su uso.

◇Descripción

Altavoz portátil multimedia estéreo con tamaño reducido.

Reproductor de MP3 cuando está conectado a USB, SD Card, PC, notebook, MP3 o MP4 y aquellos móviles que se encuentran equipados con salida de audio.

◇Características

1. Radio de alta sensibilidad: Se pueden guardar un máximo de 60 emisoras de radio;
2. Batería de Litio;
3. Entrada auxiliar de 3.5 mm, que puede ser usada como conexión al PC, Móvil, MP·.
4. Salida auxiliar de 3.5 mm, para auriculares y carga.
5. Guarda automáticamente la última canción reproducida y vuelve a ella al comenzar a reproducir de Nuevo...
6. Carga a través del USB cuando está conectado al PC o a un adaptador

.

◇Esquema del aparato



◇Botones y salidas/entradas

1. “⊙/▶II” botón: Encendido/pagado (presión larga); play/stop；
2. “ ⏮/V-” botón: Retroceder pista o disminuir volumen (presión larga), en modo FM, selección manual de la emisora.
3. “V+/ ⏭”botón: Avanzar pista o aumentar volumen (presión larga); en modo FM selección manual de la emisora.
4. “M” botón: cambio del modo de reproducción: presión corta: modo FM. La segunda presión corta: modo AUX. La tercera presión corta: modo MP3 (USB, SD card). En el modo FM, presión larga para realizar la búsqueda automática, las emisoras quedarán registradas en la memoria.
5. Cargador toma de auriculares: Cuando el aparato este funcionando, inserte los auriculares para escuchar la música. El altavoz se silenciará. También puede usar el cable USB para cargar la batería.
6. Minis SD card.
7. USB
8. AUX interface: Φ 3.5mm . Soporta MP3/MP4/PC y Móvil.

◇Radio



1. Busqueda automática: presione “M” para entrar al modo Radio. Y una pulsación larga para comenzar la búsqueda automática, el indicador luminoso se encenderá
2. Presione “⏯” Comenzará desde la última emisora sintonizada.,
3. Para seleccionar diferentes emisoras, presione “ ⏮” or “ ⏭”;
4. Conecte un conector de audio en la salida auxiliar, este actuara como antena, en el caso de que desee una mayor recepción...

◇Cargador

Este modelo ha sido fabricado con un circuito anti sobrecarga. Lo que protegerá a su equipo por más tiempo. El tiempo de carga es de unas 4 horas aproximadamente. La duración de la bacteria depende del volumen en uso.

◇Batería Baja

Cuando la bacteria se encuentre baja, el altavoz se apagara automáticamente. Recárguelo inmediatamente. Si el aparato no va a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo, por favor recárguelo una vez al mes, con el fin de proteger la vida útil de la batería.

◇Preguntas frecuentes

¿Porque se apaga el aparato inmediatamente después de encenderse?

-Batería insuficiente. Por favor cargue el aparato por lo menos durante dos horas y vuelva a intentarlo.

¿Porque el aparato se apaga automáticamente o se resetea cuando está en funcionamientos

-Batería insuficiente. Por favor cargue el aparato por lo menos durante dos horas y vuelva a intentarlo.

¿Porque no puedo reproducir música?

-El reproductor no reconoce la ruta del archive, por favor ponga los archives en una carpeta superior

¿Por qué no suena el altavoz?

-Compruebe que tiene bien ajustado el volumen y que no se encuentran enchufados los auriculares.

¿Por qué no suena cuando está conectado al PC?

-Compruebe que ha instalado el altavoz en el Puerto del PC correcto.

¿Porque no responde cuando presiono las teclas?

-Apague y vuelva a encender

◇Especificaciones Técnicas

Power output:	3W (RMS)
Frequency:	100Hz — 18 KHz
Max power consumption:	400mA
Input power:	DC5V 500mA
Audio input port:	Standard Φ3.5mm Stereo Jack
Player dimension:	195*78*40 mm

◇Incluye

1. Altavoz MP3	1 set
2. Manual de Usuario, garantía	1 set
3. USB cargador	1 pc
4. Audio conector cable (PC cable)	1 pcs